© Redrum Carparts GmbH
Pandora SECURITY SYSTEMS FRANKFURT
★PREMIUM PARTNER★
Redrum Carparts GmbH - www.kfz-markthalle.de

Telefonnummer ändern Hauptnummer



Beispiel-Varianten
des Service (Valet) Taster

Möglichkeit 1:

- App „Pandora BT“ installieren
- Mit Service Taster der Alarmanlage 1-1-1-1 eingeben. D.h. 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, 5-Ton-Signal abwarten

- nun Service Taster gedrückt halten, bis es 5x gepiept hat
- nun App „Pandora BT“ öffnen
- unter „Geräteauswahl“ das Gerät auswählen und koppeln
- Gehen Sie zu:

  ☰ > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > (6) GSM > (6.1) Einstellung der Telefonnummer > (6.1.1)

  Hier die Telefonnummer ändern, „ok“ und anschließend „speichern“ drücken.

- nun Zündung an/aus und warten, bis Bestätigungstöne kommen
- nun mit original Fernbedienung des Fahrzeugs zu-auf-zu-auf (also 2x schließen und öffnen)
- FERTIG

Möglichkeit 2:

- Alarmsystem muß entschärft sein
- schalten Sie die Zündung ein
- nehmen Sie das Handy der zu speichernden Rufnummer (der neuen Hauptnummer) und rufen Sie das Alarmsystem (Rufnummer der SIM Karte der Alarmanlage) an
- warten Sie auf Antwort des Systems und geben die Gast-PIN-Code (1-2-3-4)
- halten Sie die Taste auf dem TAG (kleine flache Fernbedienung) gedrückt bis deren LED 2x aufgeleuchtet ist und lassen die Taste los
- das System speichert nun die eingehende Telefonnummer als “Hauptnummer des Besitzers" und diktiert sie zur Kontrolle
- Beenden Sie den Anruf
- FERTIG